

ρ TURNIKET.BY INFO@TURNIKET.BY

- 🚀 TURNIKET3V
- +375 17 282 07 07 +7 499 404 05 06
- ★ +7 800 551 49 51 911@TURNIKET.BY

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДВЕРИ КД-01-RS485

ДОБАВЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА КД-01 В ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. ДОБАВЛЕНИЕ СЕРВЕРА ОБОРУДОВАНИЯ

В разделе "Настройки" - "Оборудование". Нажмите ПКМ на рабочем поле программы. Далее выбираете "Добавить" - "Сервер оборудования".

Названием сервера оборудования будет имя компьютера, на котором стоит модуль «сервер оборудования». После добавления сервера, выделяем его и нажимаем "Перезагрузить".

2. ДОБАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА

Выделите сетевой порт, нажав значок «+» (или ПКМ по серверу) - "Добавить" - "Оборудование"- "Сетевой контроллер".

Введите название контроллера (может быть произвольным). Введите параметры контролера (параметры по умолчанию: IP адрес - 192.168.1.100, скорость обмена - 9600).

Сброс сетевых настроек осуществляется через перезапуск контроллера с установленной перемычкой " DEFAULT 2".

3. ДОБАВЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА

Выделите сетевой контроллер, нажмите значок «+» (или ПКМ по сетевому контроллеру) - "Добавить" - "Оборудование"- "Универсальный контроллер".

Введите название контроллера двери (может быть произвольным) и его адрес установленный DIP-переключателем 1-3.

В режиме «2 двери» после записи конфигурации в контроллер* для второй двери создаётся «виртуальный контроллер», который имеет адрес установленный на DIP-переключателе +8.

Добавление еще одного контроллера двери происходит аналогично первому. Адрес контроллеров двери, подключенных к одному сетевому контроллеру КДЕ, не должен повторяться.

4. ПЕРЕЗАГРУЗКА СЕРВЕРА ОБОРУДОВАНИЯ

Для перезагрузки сервера необходимо выделить его в вкладке с оборудованием и нажать кнопку перезапустить **О**.

Дождитесь пока все устройства пропишутся в сетевой контроллер (все оборудование, должно иметь статус "подключён" зеленого цвета).

Если необходима более детальная настройка контроллера двери - нажмите «Прочитать» параметры.

* После считывания и изменения параметров, готовая конфигурация переносится на контроллер двери нажатием кнопки «Записать». Можно также использовать готовые конфигурации, которые появляются при нажатии кнопки «По умолчанию».

добавление сервера оборудования				
* Название:	NAME-PC	-		
	ОК Отмена			

ОБАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА					
* Название:	Контроллер КДЕ-7000				
* Имя Хоста/IP адрес:	ec: 192.168.1.100				
* Скорость обмена:	9600	٣			
	Синхронизировать время				
	Ок				

ОБАВЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА Х					
• Название:	Контроллер двери КД-02				
Адрес:	1				
Направление влево:	Вход	٠			
Видеофиксация входа:	Нет	*			
Видеофиксация выхода:	Нет	•			
	ОК Отмена				



НАСТРОЙКА БАЗОВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

DIP-переключателем **SW1** устанавливаются базовые настройки устройства, необходимые для правильной начальной работы.

Для записи настроек выставленных на DIP-переключателе следует выполнить определённый порядок действий.

Предварительно установив джампер S1 (PROG), перезагружаем контроллер с помощью джампера S2 (5V). Далее - снимаем джампер S1 (PROG) и опять перезагружаем контроллер джампером S2 (5V).

Признаком записи конфигурации с DIP-переключателя, является продолжительный сигнал при подаче питания на контроллер.

	№ DIP-переключателя										
	1	2	3	4	5	6	7	8			
Параметр	Параметр Адрес устройства (адрес второго витруального устройства = выставленный адрес +8) 000 - адрес 1 100 - адрес 2 010 - адрес 3 110 - адрес 5 101 - адрес 5 101 - адрес 7 111 - адрес 8		Одно устройство	Замок	ЭЛ-МЕХ замок время открытия 1 сек.	Событие по карте	Не закрывать после прохода				
					ЭЛ-МАГН: время открытия 5 сек.	Событие по датчику	Закрывать после прохода				
					Турникет	Не используется	Событие по карточке	Не закрывать после прохода			
					Не используется	Событие по датчику	Закрывать после прохода				
				Два замка	Замок 1: ЭЛ-МЕХ замок Время открытия 1 сек.	Замок 2: ЭЛ-МЕХ замок Время открытия 1 сек.	Замок 1: событие по карте	Замок 2: событие по карте			
				Замок 1: ЭЛ-МАГН Время открытия 5 сек.	Замок 2: ЭЛ-МАГН Время открытия 5 сек.	Замок 1: событие по датчику	Замок 2: событие по датчику				

OFF

ON

ЭЛ-MEX замок – электромеханический замок. ЭЛ-МАГН замок - электромагнитный замок.

При использовании электромагнитных защелок (обратного действия) установите тип замка «электромагнитный», время открытия - 5 сек. При использовании электромеханических установите тип замка «электромеханический», а затем в ПО смените время открытия на 5 сек.

Последующая настройка с большим количеством изменяемых параметров производится в программе «СКУД 3V: Рабочее место».

ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КД-01: ОДНА ДВЕРЬ



ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КД-01: ДВЕ ДВЕРИ



ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КД-01: ТУРНИКЕТ

В потенциальном режиме время открытия T=4-8 сек. В импульсном режиме время импульса для открытия T=0,5-1 сек. Установка потенциального или импульсного режимов производится в программном обеспечении «СКУД 3V: Рабочее место».

