



Апрель 2025



Отсканируйте QR-код
для получения полного
пакета документации

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Формирователь прохода 3V Model FT




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ТУМБОВОМУ ТУРНИКЕТУ

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ПРОХОДА 3V MODEL FT

Тумбовый формирователь прохода 3V Model FT представляет собой специализированное устройство, разработанное для интеграции в системы контроля доступа на базе тумбовых турникетов 3V Model T.

Устройство выполняет ряд ключевых задач: поддерживает визуальную и функциональную целостность системы, упрощает интеграцию дополнительного оборудования (например, считывателей или табло индикации) благодаря радиопрозрачным окошкам и специальным креплениям, а также помогает направлять поток людей, минимизируя путаницу и повышая эффективность контроля доступа.



Полное наименование: Формирователь для тумбового турникета "3V" "Model FT", ООО «ТривиТех»

Сокращённое наименование: Формирователь Model FT

Дата производства: _____

Заводской номер изделия: _____

М. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок изделия составляет 5 (пять) лет* с момента ввода в эксплуатацию для формирователей, произведённых с 01.01.2024 года, но не более 5,5 (пяти с половиной) лет с даты производства.

* Для формирователей, произведённых до 01.01.2024 года, гарантийный срок составляет 3 (три) года с момента ввода в эксплуатацию.

2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.

3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.

4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.

5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.

6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)	
Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)	
Неисправность: _____ _____ Внешний вид: _____ Приёмщик: _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202 ____ г.	Лицо, выполнившее ремонт: _____ Комплектующие: _____ Клиент: _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202 ____ г.
Неисправность: _____ _____ Внешний вид: _____ Приёмщик: _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202 ____ г.	Лицо, выполнившее ремонт: _____ Комплектующие: _____ Клиент: _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202 ____ г.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Формирователь прохода	1 шт.
Кабель для переноса табло, 6 метров	1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	тумбовый
Вес изделия	нетто: 44,5 кг, брутто: 61 кг
Количество направлений прохода	2
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное покрытие с нанесением лака «звёздная ночь»
Покрытие крышки	закалённое стекло или искусственный камень
Особенности	ниша в корпусе, закрываемая на ключ, два пластиковых кронштейна для считывателей, радиопрозрачные окошки для установки считывателей (на верхнюю крышку из искусственного камня можно установить доп.оборудование)
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Одним из преимуществ тумбового исполнения турникетов является то, что надежность перекрытия прохода у тумбовых турникетов больше, чем у стоечных, при установке в ряд нескольких турникетов их корпуса формируют зону прохода, что не требует установки дополнительных ограждений. Для однородного дизайна проходной из одного или нескольких турникетов в качестве завершающего элемента может быть использован тумбовый формирователь прохода 3V Model FT.

В тумбовом формирователе прохода 3V Model FT имеются такие же радиопрозрачные окошки и крепления табло индикации, как и в тумбовом турникете 3V Model T. Благодаря этому при монтаже турникетов в один ряд с тумбовым формирователем можно перенести считыватели и табло из соседнего турникета в формирователь прохода, используя кабели удлинения, идущие в комплекте с формирователем прохода 3V Model FT. Это обеспечивает симметричность работы индикации и считывателей при проходе в обоих направлениях.

Особенности работы турникетов с подключенным считывателем и табло индикации к формирователю прохода

Перед проходом в любом направлении посетителем, ключ-карта прикладывается с **правой стороны**. Индикация состояния турникета появляется над зоной считывания ключ-карты на крышке турникета, а также дублируется на табло индикации слева после вращения планки.

Использование тумбового турникета 3V Model T с формирователем прохода:





Использование формирователя прохода
без переноса табло и считывателей

Использование
формирователя прохода
с переносом табло и считывателей


МОНТАЖ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ПРОХОДА 3V MODEL FT

Монтаж формирователя прохода к полу производится аналогично тумбовому турникету. Изначально 2 табло и 2 считывателя ключ-карт находятся в одном корпусе турникета, и подключены к нему.




МОНТАЖ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ПРОХОДА

Для реализации симметричных действий во время прохода (рисунок 11.2), необходимо перенести только считыватель (в формирователе прохода уже вмонтировано дополнительное табло индикации, его переносить не требуется). Считыватель переносится только из крайнего турникета в формирователь прохода. Далее необходимо подключить считыватель к СКУД управляющего турникета.



А также табло индикации к табло индикации соответствующего турникета с другой стороны.



Подключение к устройствам рекомендуется производить с помощью соединительных колодок, расположенных внутри корпуса турникета и формирователя прохода. Во время переноса оборудования необходимо удлинить провода, ведущие к устройствам. Рекомендуется использовать провода как минимум с таким же сечением провода. После монтажа, необходимо убедиться в том, что все провода не мешают работе механизма, закреплены и не будут зажаты крышкой при закрытии.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Номинальные значения климатических факторов:

Использование, хранение и транспортирование:

- диапазон температуры: от -60°C до +60°C;
- относительная влажность 98%.

По способу защиты человека от поражения электрическим током формирователь относится к классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Наличие агрессивных газов и паров кислот в помещении недопустимо.

УТИЛИЗАЦИЯ

Формирователь не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требуется специальных мер при его утилизации.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Формирователь консервации не подлежат.

Срок хранения стойки в заводской упаковке – 12 месяцев.

При продолжительном хранении необходимо обеспечить свободный выход конденсата.

До установки на месте эксплуатации стойки следует хранить в сухом неотапливаемом помещении, не подверженном воздействию наружных осадков.

Изделие следует хранить в упакованном виде.



ООО «ТривиТех»
Республика Беларусь, г. Минск
пер. Софы Ковалевской, 62



TURNIKET.BY
info@turniket.by
telegram: t.me/turniket3v



Техническая поддержка:
+7 800 551-49-51
911@turniket.by



+375 17 282-07-07
+375 33 342-80-08
+7 499 404-05-06